



DE

Produktinformationen

Magnettafeln bestehen aus hochwertigem, gehärtetem Glas mit einer Dicke von 0,5 cm, was ihre Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen gewährleistet. Sie sind mit Metallaufhängungen für eine einfache Wandmontage ausgestattet und verfügen über einen Schaumstoffabstandshalter, der einen gleichmäßigen Abstand zur Wand hält.

Arten von Tafeln:

- **Magnettafel** – Ausschließlich zur Befestigung von Notizen, Fotos, Briefen und anderen Dokumenten mit Neodym-Magneten geeignet. Nicht zum Schreiben mit Markern geeignet.
- **Magnetische Whiteboard-Tafel** – Vereint die magnetische Funktion mit der Möglichkeit, mit trocken abwischbaren Markern zu schreiben und die Schrift leicht zu entfernen. Im Set enthalten sind ein Marker, ein Schwamm und Neodym-Magnete.

Montageanleitung:

1. Stellen Sie sicher, dass die Aufhängungen auf der Rückseite der Tafel sicher befestigt sind. **2.** Wählen Sie geeignete Befestigungselemente für das Gewicht und die Größe der Tafel. **3.** Markieren Sie die Wand an den Stellen, an denen die Halterungen angebracht werden sollen, und achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung. **4.** Bohren Sie Löcher und setzen Sie Dübel ein. **5.** Befestigen Sie die Halterungen an der Wand. **6.** Hängen Sie die Tafel an den Aufhängungen auf der Rückseite auf und überprüfen Sie die Stabilität sowie die korrekte Ausrichtung.

Reinigung und Pflege:

Reinigen Sie die Tafel mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder aggressive Chemikalien, da diese die Glasoberfläche beschädigen können. Regelmäßiges Abwischen erhält das ästhetische Erscheinungsbild und die Funktionalität der Tafel über lange Zeit.

WICHTIG! Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung dieses Produkts.

Das Produkt besteht aus Glas und muss vorsichtig behandelt werden, um Brüche oder Beschädigungen zu vermeiden. Platzieren Sie das Produkt nicht an Orten mit starken Vibrationen oder Erschütterungen, die zu einem Herunterfallen führen können. Wenn das Glas beschädigt ist (z. B. Risse oder Absplitterungen), beenden Sie die Nutzung sofort und entsorgen Sie es sicher. Halten Sie den Rahmen von Kindern fern – es besteht Verletzungsgefahr bei einem Sturz oder Bruch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann ein Risiko für die Gesundheit und Sicherheit der Benutzer darstellen.

