



DE

Ausführung

Die Kamin-Glasunterlage besteht aus strapazierfähigem, 4 mm dickem, gehärtetem Floatglas, das sowohl hitzebeständig als auch mechanisch robust ist. Die glatte Oberfläche erleichtert die Reinigung, während die geschliffenen Kanten für sichere Anwendung sorgen. Dank des transparenten Designs fügt sich die Unterlage harmonisch in jedes Interieur ein und schützt gleichzeitig den Boden vor Funken, Glut und Verschmutzungen.

Montageanleitung

1. Reinigen und trocknen Sie die Fläche, auf der die Unterlage platziert werden soll.
2. Stellen Sie sicher, dass der Boden eben ist, damit das Glas vollflächig aufliegt.
3. Platzieren Sie die Unterlage vorsichtig an der vorgesehenen Stelle und vermeiden Sie Stöße an den Kanten.
4. Überprüfen Sie, ob die Unterlage stabil auf dem Untergrund liegt und sich während des Gebrauchs nicht verschiebt.

Pflege und Reinigung

Reinigen Sie die Unterlage mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm und mildem Reinigungsmittel. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel, scharfe Werkzeuge und aggressive Chemikalien, die die Glasoberfläche beschädigen könnten. Regelmäßige Reinigung erhält die ästhetische Optik und schützt den Boden effektiv vor Verschmutzungen.

WICHTIG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Verwendung dieses Produkts.

Dieses Produkt besteht aus Glas—gehen Sie vorsichtig damit um, um Bruch oder Beschädigung zu vermeiden. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Unterlage beschädigen könnten. Bei Beschädigungen des Glases (z.B. Risse, Absplinterungen) stellen Sie die Nutzung sofort ein und entsorgen das Produkt sicher. Halten Sie die Unterlage von Kindern fern—Verletzungsgefahr bei Bruch oder Herunterfallen. Die Kaminunterlage ist nicht dafür vorgesehen, direkt unter dem Kamin als Basis platziert zu werden. Sie sollte ausschließlich zum Schutz des Bodens vor heißen Funken oder Asche verwendet werden, wobei ein angemessener Abstand zur Wärmequelle einzuhalten ist.

